



Руководство по монтажу и эксплуатации настенного регулятора скорости Fanco-1

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ.

Данное изделие производства компании DREAMFAN® представляет собой трехскоростной регулятор скорости. Регулятор скорости предназначен для регулирования скорости вращения лопастей вентилятора, без возможности изменить с его помощью направление вращения лопастей вентилятора (данная функция устанавливается вручную с помощью рычага реверса на корпусе вентилятора, если данная функция предусмотрена у конкретной модели). С помощью регулятора можно включать/выключать потолочный вентилятор мощностью до 100 Вт, а так же устанавливать одну из трех скоростей вращения. Круглой поворотной ручкой можно выбирать одну из трех скоростей, а также выключать двигатель.

Монтаж регулятора производится или накладным способом или в стандартный подрозетник.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.



Осторожно! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения травм.

- Не допускается использование регулятора для целей, не оговоренных в настоящем руководстве.
- После извлечения регулятора из упаковки убедитесь в его исправности; в случае каких-либо сомнений следует обратиться к квалифицированному специалисту компании DREAMFAN.
- Аналогично использованию любых других бытовых электроприборов, при эксплуатации данного регулятора следует соблюдать следующие основные правила:
 - Никогда не дотрагивайтесь до регулятора мокрыми или влажными руками.
 - Никогда не дотрагивайтесь до регулятора, если Вы находитесь босыми ногами на полу.
 - Присматривайте за детьми или умственно отсталыми людьми, пользующимися регулятором.
- Не допускается эксплуатация регулятора при наличии в воздухе легковоспламеняющихся паров (спирт, инсектициды, бензин и т.п.).

DREAMFAN 

www.dreamfan.ru


УКАЗАНИЯ.



Внимание! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения повреждения вентилятора.

- Не допускается вносить какие-либо изменения в устройство регулятора.
- Не допускается подвергать регулятор скорости неблагоприятным атмосферным воздействиям (дождь, солнце и т.п.).
- Монтаж регулятора должен осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Рекомендуется регулярно проводить тщательный визуальный осмотр регулятора. При обнаружении любых дефектов дальнейшая эксплуатация регулятора не допускается, и рекомендуется немедленно обратиться в сервисный центр компании DREAMFAN.
- Электросеть, к которой подсоединяется регулятор, должна удовлетворять действующим нормам и требованиям.
- Номинальная мощность источника электропитания, к которому подключается регулятор скорости, должна соответствовать мощности, потребляемой вентилятором.
- Размещайте регулятор на расстоянии от стен и прочих объектов.
- В случае, если регулятор перестал работать или работает неправильно, следует немедленно обратиться в сервисный центр компании DREAMFAN. При необходимости ремонта используйте только штатные запасные части компании DREAMFAN.
- Вентилятор следует отключать, когда в нем нет необходимости.
- При необходимости демонтажа вентилятора, вначале следует отключить автоматический выключатель, а затем отсоединить провода.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! перед эксплуатацией системы убедитесь, что шнур-переключатель скоростей находится в первом положении (максимальная скорость).

Управление с помощью регулятора скорости.

Выбор скорости вентилятора производится с помощью круглой поворотной ручки:

- HI - максимальная скорость;
- MED - средняя скорость;
- LOW - минимальная скорость;
- OFF - выключить вентилятор;